

AT2P使用说明书

WiFi联机软件下载: 手机APP请扫描主机开机时显示的软件二维码或在安卓应用市场或者苹果应用App store里搜索 “智能生活APP” “涂鸦智能APP” 等下载安装后再添加设备进行操控使用。

产品名称: WiFi联网-2P导轨表

电量统计: 日/月/年报表

面板尺寸:长46mm X 宽35mm

电压范围: AC85~265V

电流范围: 0~100A


导轨安装尺寸: 35mm

功率范围: 0~26500W

测量精度: $\pm 1\%$

底座尺寸: 长91mm X 宽36mm

按键简介:



单击“-”:屏幕向上滑动/设置数值减少

单击“+”:屏幕向下滑动/设置数值增加

单击“M”设置断电保护

(OVP过压,LVP低压, OCP过流, OPP过功率)

长按“M”后台参数设置


(1-19组数据可测, 后台单击M切换选项)

注意:可在后台设置开关模式:可控/常通模式

可控模式:可以通过APP或者长按 “+ , -” 按键来控制本产品开/关断电

常通模式:一直开启通电状态

接线示意图 安装简单 功耗小



自由设定峰谷电价与阶梯电价 三种电费模式 满足不同需求

全新智能化设计, 实现多个时间段内用电量划分, 各自计算不同的电价电费, 可设置4档阶梯电价, 每一个阶梯可自由设置区间电价

